

Winkelstiftleisten sauber auf Platinen montieren

90 Grad L-Header Stiftleisten

Vor dem Trennen Polzahl, Ausrichtung und verfügbare Bauhöhe am Projekt prüfen.

90 Grad Stiftleisten



Produkt bei Makershop:

<https://www.makershop.de/zubehoer/90-grad-header/>

SKU 11196 | Stand 25.07.2026

L-Header sauber montieren

Vor dem Trennen Polzahl, Ausrichtung und verfügbare Bauhöhe am Projekt prüfen.

Polzahl	Benötigte Kontakte abzählen und Trennstelle markieren
Trennen	Leiste mit geeignetem Werkzeug sauber kürzen
Ausrichten	Kurzen Schenkel rechtwinklig in die Platine einsetzen

Schritt für Schritt

1. Schritt 1

Benötigte Polzahl und Steckrichtung bestimmen.

2. Schritt 2

Leiste ohne Belastung der Nachbarkontakte kürzen.

3. Schritt 3

Kontakte durch die gereinigten Lötaugen führen.

4. Schritt 4

Zunächst einen äußeren Pin anlöten und Ausrichtung prüfen.

5. Schritt 5

Restliche Pins kurz und sauber verlöten.

Vertiefung

Raster und Polzahl bestimmen

Leiste kontrolliert trennen

Ausrichtung auf der Platine

Sauber und kurz löten

Verbindung elektrisch prüfen

Häufige Fragen

Passen die Header auf ein Breadboard?

Ja, das angegebene Rastermaß von 2,54 mm entspricht dem üblichen Breadboard-Raster.

Kann man die Leisten kürzen?

Ja, sie können an einer geeigneten Stelle getrennt oder geschnitten werden.

Welcher Schenkel wird eingelötet?

Üblicherweise wird der kurze gerade Schenkel durch die Platine geführt; die Projektgeometrie entscheidet.

Sind die Leisten bereits verlötet?

Nein, sie sind als Bauteile zur Montage und zum Einlöten vorgesehen.

Verlässliche Quellen

harwin.com

<https://www.harwin.com/products/M20-996/>

Mehr Wissen für dein Projekt

Aktuelle Produktinformationen, weitere Dokumente und passende Komponenten findest du direkt bei Makershop.

<https://www.makershop.de/zubehoer/90-grad-header/>